

定期点検表

No.	時期 項目		アワメータ表示時間													それ以後	参照 ページ		
			50	100	200	250	500	600	750	800	1000	1500	2000	3000	4000				
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	95
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	95
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	95
4	旋回ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	97
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	97
6	ファンベルト	点検 調整			○				○	○				○	○	○		200 時間ごと	97
7	エアクリーナエレメント ¹⁾	清掃 点検			○					○	○				○	○		200 時間ごと	98
		交換														○	○		1000 時間ごと、 または 1 年ごと
8	旋回ベアリングボール部	給脂			○					○	○				○	○		200 時間ごと	98
9	燃料ホース、およびバンド	点検			○					○	○				○	○		200 時間ごと	98
		交換															○		2 年ごと、また は 4000 時間ご と
10	吸気ホース、およびバンド	点検			○					○	○				○	○		200 時間ごと	99
		交換															○		2 年ごと、また は 4000 時間ご と
11	ラジエータホース、および バンド	点検			○					○	○				○	○		200 時間ごと、 または 6 か月ご と	98
		交換															○		2 年ごと、また は 4000 時間ご と
12	パイロットバルブ	給脂				○	○			○	○				○	○		250 時間ごと	98
13	燃料フィルタ	交換					○				○	○			○	○		500 時間ごと、 または 1 年ごと	99
14	走行モータオイル	交換		◎ ²⁾														500 時間ごと	100
15	エンジンオイル ³⁾	交換					○					○	○		○	○		500 時間ごと、 または 1 年ごと	100
16	エンジンオイルフィルタ	交換					○					○	○		○	○		500 時間ごと、 または 1 年ごと	101
17	作動油リターンフィルタ ⁴⁾	交換				◎ ²⁾				○								500 時間ごと	101
18	エンジンバルブクリアラ ンス	点検									○						○	800 時間ごと	101
19	作動油 ⁴⁾	交換													○	○	○	1000 時間ごと	101
20	作動油サクションフィル タ	交換													○	○	○	1000 時間ごと	101
21	油圧パイロットフィルタ	交換													○	○	○	1000 時間ごと	102
22	油圧パイロットラインフ ィルタ	洗浄													○	○	○	1000 時間ごと	103
23	エンジン燃料ノズル先端	点検													○	○		1500 時間ごと	103
24	トラックローラ、およびフ ロントアイドラの油脂	交換														○	○	2000 時間ごと	103
25	オルタネータ、およびセル モータ	点検													○	○		2000 時間ごと	103
26	燃料噴射ポンプ	点検														○		3000 時間ごと	103
27	電気配線	点検																1 年ごと	104

(次へ続く)

No.	項目	時期	アワメータ表示時間												それ以後	参照 ページ		
			50	100	200	250	500	600	750	800	1000	1500	2000	3000			4000	
28	排気マニホールド（亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ）	点検															1年ごと	104
29	吸気ライン	点検															1年ごと	104
30	冷却水	交換															2年ごと	104
31	油圧ホース	交換													○		2年ごと、または4000時間ごと	105

- *1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。
- *2 ○は初回のみ実施してください。
- *3 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減っていきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。
- *4 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。（詳細は作動油リターンフィルタの交換（101ページ）の項を参照してください。）