

定期点検表

No.	時期 項目		アワメータ表示時間									それ以後	参照 ページ	
			50	200	250	500	1000	1500	2000	3000	4000			
1	燃料	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	111
2	ウォータセパレータ	水抜き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	111
3	バッテリー	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	111
4	回転ベアリング歯面	給脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	113
5	クローラ	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 時間ごと	113
6	ファンベルト	点検 調整		○			○		○	○	○		200 時間ごと	113
7	エアクリーナエレメント*1	清掃 点検		○				○		○	○	○	200 時間ごと	114
		交換						○		○	○	○	1000 時間ごと、または1年ごと	121
8	回転ベアリングボール部	給脂		○			○		○	○	○		200 時間ごと	115
9	燃料ホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○		200 時間ごと	115
		交換									○		2 年ごと、または4000 時間ごと	124
10	吸気ホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○		200 時間ごと	115
		交換									○		2 年ごと、または4000 時間ごと	124
11	ラジエータホース、およびバンド	点検		○			○		○	○	○		200 時間ごと、または6 か月ごと	115
		交換									○		2 年ごと、または4000 時間ごと	124
12	パイロットバルブ	給脂			○	○	○	○	○	○	○		250 時間ごと	115
13	燃料フィルタ	交換				○	○	○	○	○	○		500 時間ごと、または1 年ごと	117
14	走行モータオイル	交換	◎*2			○	○	○	○	○	○		500 時間ごと	117
15	エンジンオイル*3	交換				○	○	○	○	○	○		500 時間ごと、または1 年ごと	118
16	エンジンオイルフィルタ	交換				○	○	○	○	○	○		500 時間ごと、または1 年ごと	118
17	作動油リターンフィルタ*4	交換					○		○	○	○		1000 時間ごと	119
18	エンジンバルブクリアランス	点検					○		○	○	○		1000 時間ごと	119
19	作動油*4	交換					○		○	○	○		1000 時間ごと	119
20	作動油サククションフィルタ	交換					○		○	○	○		1000 時間ごと	119
21	油圧パイロットフィルタ	交換					○		○	○	○		1000 時間ごと	120
22	油圧パイロットラインフィルタ	洗浄					○		○	○	○		1000 時間ごと	120
23	インジェクタ先端	点検						○		○			1500 時間ごと	121
24	オイルセパレータエレメント	交換						○		○			1500 時間ごと	121
25	EGR クーラ	点検						○		○			1500 時間ごと	122
26	トラックローラ、およびフロントアイドラの油脂	交換							○		○		2000 時間ごと	122
27	オルタネータ、およびセルモータ	点検							○		○		2000 時間ごと	122

(次へ続く)

No.	時期		アワメータ表示時間								それ以後	参照ページ	
			50	200	250	500	1000	1500	2000	3000			4000
28	ターボチャージャ	点検								○		3000 時間ごと	122
29	EGR システム	点検								○		3000 時間ごと	122
30	DPF	洗浄								○		3000 時間ごと	122
		点検										1 年ごと	123
31	電気配線	点検										1 年ごと	122
32	排気マニホールド (亀裂、ガス漏れ、および取付ネジ)	点検										1 年ごと	122
33	吸気ライン	点検										1 年ごと	122
34	ブーストセンサ	点検										1 年ごと	122
35	エアフローセンサ	点検										1 年ごと	123
36	DPF 差圧センサ、および差圧センサ配管	点検										1 年ごと	123
37	DPF 排気ガス温度センサ	点検										1 年ごと	123
38	EGR 配管	点検										1 年ごと	123
39	冷却水	交換										2 年ごと	123
40	オイルセパレータのゴムホース	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	124
41	DPF 差圧センサゴム配管 (前後)	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	124
42	エアフローセンサ下流側の吸入管	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	125
43	ブーストセンサ圧カゴム配管	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	125
44	EGR クーラホース	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	125
45	油圧ホース	交換									○	2 年ごと、または 4000 時間ごと	125
46	燃料フィルタ	排水										必要に応じて	125

- *1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にエレメントの清掃または交換を行ってください。汚れが多いときはエレメントを交換してください。
- *2 ◎は初回のみ実施してください。
- *3 エンジンオイルは運転により少しずつ消費されますので、しだいに減っていきます。また、作業内容やエンジンの違いなどにより消費量は異なります。使用前に必ずオイル量がオイルゲージ上下限内にあることを確認の上、オイル補給などのメンテナンスを実施してください。エンジンの寿命を短くしたり焼き付いたりする危険性を避けるため、クボタ指定オイルとクボタ純正オイルフィルタを使用し、指定された交換時間を守ってください。
- *4 ブレーカなどの油圧アタッチメントを使用する場合は交換時間が短くなります。(詳細は作動油リターンフィルタの交換 (119 ページ) の項を参照してください。)

[エアコン仕様]

No.	時期		アワメータ表示時間								それ以後	参照ページ		
			50	200	250	500	1000	1500	2000	3000			4000	
1	エアコンベルト	点検調整		○				○		○	○	○	200 時間ごと	114
2	エアコンフィルタ*1	清掃		○				○		○	○	○	200 時間ごと	116
		交換						○		○	○	○	1000 時間ごと	121
3	エアコンコンデンサ	清掃		○				○		○	○	○	200 時間ごと	117
4	エアコンパイプ、およびホース	点検											1 年ごと	122

No.	項目	時期	アワメータ表示時間								それ以後	参照 ページ		
			50	200	250	500	1000	1500	2000	3000			4000	
4	エアコンパイプ、およびホース	交換										○	2年ごと、または 4000時間ごと	124
5	エアコンガス	点検											必要に応じて	125
6	エアコンの簡易点検	点検											3か月ごと	126

*1 砂塵などの多い場所で作業したときは、早期にフィルタの清掃、交換を行ってください。汚れが多いときはフィルタを交換してください。